

KRYPTONITE®

KRAIT COMBO

RCL III

RCL II

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com
An Ingersoll Rand business

INS-CCABLES
REV 0307





Fig. 1

Fig. 2

Reset Button
Terugstelknop
Le bouton de réglage



To set your own combination

Your new lock is preset to open at 0-0-0-5 at the factory.

1. Open the lock by aligning the opening combination number to the Guide Points and pull out the Lock Post. (Figure 1)
2. Push down the two Reset Buttons simultaneously with thumb and forefinger, and turn counterclockwise until it comes to a stop. (Figure 2)
3. You are now ready to turn the dials to set your secret combination, such as a phone number, birthday, etc.
4. After setting your secret combination, turn the two Reset Buttons again by Thumb and Forefinger clockwise until it comes to a stop and back to its original position.
5. Verify your new combination before using your lock. Insert the Lock Post all the way into the Locking Port but do not turn the dials. Pull out the Lock Post. Your lock is ready to use.
6. The reset operation is now complete. Repeat steps 1-5 anytime you wish to change your secret combination.

E

Para ajustar su propia combinación

Su nuevo candado está programado de antemano en la fábrica para abrir en 0-0-0-5.

1. Abra el candado alineando el número de combinación de apertura con los Puntos Guías y saque la Tranca de Cierre. (Dibujo 1)
2. Con el dedo pulgar e índice, empuje hacia abajo simultáneamente los dos Botones de Reprogramar y deles vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que se detengan. (Dibujo 2)
3. Ahora usted está listo para darle vuelta a los discos y programar su propia combinación secreta que puede ser su número de teléfono, fecha de nacimiento, etc. Máximo cuatro números.
4. Después de programar su combinación secreta, con los dedos Pulgar e Índice deles vuelta de nuevo a los dos Botones de Reprogramar en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detengan y luego hacia atrás, a su posición original
5. Verifique su nueva combinación antes de usar su candado. Meta la Tranca de Cierre completamente adentro del Puerto de Cierre, pero no de le vuelta a los discos. Saque la Tranca de Cierre. Su candado está listo para ser usado.
6. La operación de reprogramación está terminada. En cualquier momento que desee cambiar de nuevo su combinación secreta repita los pasos del 1 al 5.

F

Pour créer votre propre combinaison

Votre nouvelle serrure est préréglée à ouvrir sur 0-0-0-5 en usine.

1. Ouvrir la serrure en alignant le numéro d'ouverture de la combinaison avec les Points de Repère et tirer la colonne de serrure. (Figure 1)
2. Pousser les deux boutons de réglage simultanément avec le pouce et l'index, et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. (Figure 2)
3. Maintenant vous pouvez régler votre combinaison secrète, tel que numéro de téléphone, date d'anniversaire, etc.
4. Après avoir composé votre combinaison secrète, tourner à nouveau les deux boutons de réglage avec le pouce et l'index dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt en position originale.
5. Vérifier votre nouvelle combinaison avant d'utiliser votre serrure. Insérer la colonne de serrure entièrement dans le port de serrure mais ne pas tourner les crans. Tirer la colonne de serrure. Votre serrure est prête à utiliser.
6. L'opération de réglage est terminée. Si vous souhaitez changer votre combinaison secrète, répéter les opérations de 1 à 5 à n'importe quel moment.

D

Einstellung Ihrer eigenen Zahlenkombination

Ihr Schloß ist im Werk auf die Kombination 0-0-0-5 voreingestellt worden.

1. Um das Schloß zu öffnen, richten Sie die Ziffernrädchen an der Einstellmarkierung aus und ziehen den Schließriegel heraus. (Abbildung 1)
2. Drücken Sie die beiden Einstellknöpfe gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger und drehen Sie diese bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. (Abbildung 2)
3. Jetzt können Sie die Ziffernrädchen auf Ihre eigene, geheime Kombination einstellen, z.B. eine Telefonnummer, ein Geburtstag.
4. Nachdem Sie Ihre eigene, geheime Kombination eingestellt haben, drehen Sie die beiden Einstellknöpfe mit dem Daumen und Zeigefinger im Uhrzeigersinn wieder auf Ihre Originalposition zurück.
5. Prüfen Sie Ihre Kombination bevor Sie das Schloß benutzen. Schieben Sie den Schließriegel ganz in den Schließmechanismus, drehen Sie aber nicht an den Ziffernrädchen. Ziehen Sie den Schließriegel wieder heraus. Nun können sie Ihr Schloß benutzen.
6. Ihre Kombinationseinstellung ist damit beendet. Für die Einstellung einer anderen Kombination müssen die oben beschriebenen 5 Schritte wiederholt werden.