

nie podlega przeniesieniu na inne podmioty. Niniejsza gwarancja daje nabywcy szczególne uprawnienia, może on mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od lokalizacji. Z pełną informacją na temat gwarancji oraz jej dodatkowymi warunkami można zapoznać się odwiedzając stronę internetową Kryptonite **www.kryptonitelock.com** lub dzwoniąc do Kryptonite pod numer 1-800-729-5625 (tylko USA) albo 001 781-828-6655.

Kontakt z Kryptonite: **www.kryptonitelock.com**, tel.: 1-800-SAY-LOCK (wyłącznie USA) lub 001 781-828-6655.

BEZPIECZNA KOMBINACJA:

Przez cały czas posiadania blokady Kryptonite użytkownik może odzyskać zapomnianą kombinację cyfr pod warunkiem, że ją zarejestruje w Kryptonite. Jeśli po rejestracji kombinacja została zmieniona, należy pamiętać o aktualizacji danych rejestracyjnych w Kryptonite.

W celu rejestracji kombinacji należy wypełnić formularz na stronie Kryptonite: Kryptonitelock.com > Obsługa klientów > Zarejestruj klucze/kombinację.

Etiquetas

- Abra el candado alineando la combinación de fábrica (0-0-0-5) con los puntos (C) de guía y tire para sacar el grillete (B)
- Gire la rueda de restablecimiento en el sentido (A) de las agujas del reloj 45 grados hasta que se detenga
- Gire las ruedas hasta su nueva combinación
- Después de fijar la nueva combinación, gire la rueda de restablecimiento en el sentido contrario a las agujas del reloj 45 grados hasta que esté de nuevo en su posición original.
- Verifique la nueva combinación antes de usar el candado. Inserte el grillete (B) en el cabezal del candado pero no gire las ruedas. Tire para sacar el grillete (B). Ahora el candado está listo para su uso.

BLOQUEO ADECUADO DE LA BICICLETA:

Coloque la bici contra un objeto inmóvil anclado. Pase el cable Kryptonite en torno al objeto inmóvil y a través del marco de la bicicleta. Quite la llave. Compruebe el candado antes de dejar la bici para asegurarse de que está bien sujeto. Siempre que sea posible, haga que el cable recoja el objeto inmóvil anclado, el marco, y la rueda trasera.

Los candados con cable son únicamente medidas de seguridad disuasorias. Si desea un bloqueo adecuado adicional de alta seguridad, visite **www.kryptonitelock.com**.

Consejos:

- Asegure siempre un vehículo en una zona bien alumbrada donde haya mucho tránsito de peatones.
- Asegure siempre un vehículo a un objeto sólido que no pueda ser levantado.
- Asegúrese de que el objeto al que está asegurado el vehículo no se puede cortar.
- Siempre que sea posible, asegúrese de que el marco del vehículo y ambas ruedas estén seguras.
- Asegure de acuerdo con el valor del vehículo: marco, rueda trasera, rueda delantera.
- ¡Ajustelo lo más posible! Un menor espacio en la cadena o candado en U dificulta a los ladrones el uso de sus herramientas.
- Posicione su antirrobo lejos del suelo con la ranura hacia abajo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lubrique el candado varias veces al año para mantenerlo en el mejor estado de funcionamiento posible. Use siempre un lubricante que contenga exclusivamente una base de silicona, grafito o Teflon. Coloque el cilindro del candado hacia arriba y pulverice o vierta el lubricante en el cilindro. Deje actuar durante 5 minutos. Ponga un trapo en la estación de trabajo y dé vueltas al candado sobre el trapo durante unos minutos.

Nota: ¡No utilice WD-40! WD-40 es un disolvente, no un lubricante y eliminará el lubricante que haya en el cilindro.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DEL PRODUCTO:

Schlage Lock Company, LLC, mediante su sección (“Kryptonite”) extiende una garantía limitada de por vida contra los defectos materiales y acabados al usuario inicial de los productos fabricados por Kryptonite (los “Productos”). Esta garantía solo se aplica al usuario inicial del producto. Esta garantía no es transferible. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían dependiendo de la ubicación. Si desea información completa sobre la garantía y términos y condiciones adicionales, visite el sitio web de Kryptonite en **www.kryptonitelock.com** o llame a Kryptonite al 1-800-729-5625 (solo EE. UU.) o al 001 781-828-6655.

Para ponerse en contacto con Kryptonite, vaya a **www.kryptonitelock.com** o llame al 1-800-SAY-LOCK (solo EE. UU.) o al 001 781-828-6655.

SEGURIDAD CON COMBINACIÓN:

Durante todo el tiempo que el cliente sea propietario del candado Kryptonite, si se pierde la combinación y ha sido registrado en Kryptonite, solo tiene que llamar a Kryptonite para obtener la combinación Si se cambia la combinación después del registro, asegúrese de actualizar el registro en Kryptonite.

Para registrar la combinación, rellene el formulario del sitio web de Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Servicio de atención al cliente > Registrar llaves/combinación**.

Styrpunkter

- Öppna låset genom att justera fabrikskombinationen (0-0-0-5) till styrpunkter (C) och dra ut låsposten (B)
-)Vrid återställningshjulet (A) 45 grader medurs tills det stannar
-)Vrid rattarna till din nya kombination
-) När du har ställt in din nya kombination, vrid återställningshjulet 45 grader medurs tills det stoppar och är tillbaka i ursprungsläget.
-)Verifiera din nya kombination innan du använder låset. Sätt in låsstolpen (B) i låshuvudet men vrid inte ratten. Dra ut låsstolpen (B). Nu är ditt lås klart att använda.

ORDENTLIG LÅSNING AV CYKEL:

Placera cykeln mot ett förankrat stillastående föremål. Placera Kryptonite-kabeln runt det stationära objektet och genom cykelramen. Ta ur nyckeln. Kontrollera låset innan du lämnar cykeln för att vara säker på att den är ordentligt säkrad. När så är möjligt, dra kabeln runt det stationära förankrade föremålet, och genom både ram och bakhjul på cykeln.

Låsning med kabel är endast en avskräckande åtgärd. För ytterligare information om låsning med hög säkerhet, besök **www.kryptonitelock.com**.

Tips:

- Lås alltid en cykel i ett väl upplyst område med hög gångtrafik.
- Lås alltid fast en cykel i ett fast föremål som cykeln inte kan lyftas över.
- Se till att föremålet som cykeln är låst i inte kan klippas eller kapas.
- Om möjligt, se alltid till att cykelns ram och båda hjulen är säkrade.
- Lås enligt cykelns värde – ram, bakhjul, framhjul.
- Ju tätare passning, desto bättre! Ju mindre utrymme som ges inuti u-låset eller kedjan, desto bättre eftersom det gör det svårt för tjuvar att använda sina verktyg.
- Placera låset upp från marken med nyckelhålet vänt nedåt.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

Smörj låset flera gånger om året för att bibehålla låset i sitt bästa fungerande skick. Använd alltid ett smörjmedel som bara är baserat på silikon, grafit eller teflon. Vänd låscylindern upprätt och spreja eller håll smörjmedlet in i cylindern. Låt det vara under 5 minuter. Placera en trasa på arbetsbänken och vänd låset över trasan i några minuter.

Obs!: Använd inte WD-40! WD-40 är ett lösningsmedel, inte ett smörjmedel och tar bort smörjmedlet i cylindern.

LIVSTIDS BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI:

Schlage Lock Company, LLC, ger genom sin Kryptonite-division (“Kryptonite”) en begränsad livstidsgaranti till den ursprungliga användaren av de produkter som tillverkats av Kryptonite (“produkter”) avseende defekter i material och utförande. Denna garanti gäller endast för den ursprunglige användaren av produkterna. Denna garanti är inte överförbar. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, förutom andra rättigheter som kan variera från område till område. För fullständig garantiinformation och ytterligare bestämmelser och villkor, var god besök Kryptonites webbplats **www.kryptonitelock.com** eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast USA) eller 001 781-828-6655.

För att kontakta Kryptonite, gå till **www.kryptonitelock.com** eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast USA) eller 001 781-828-6655.

COMBO SÄKER:

Så länge kunden äger Kryptonite-låset, om kombinationen går förlorad och den har registrerats med Kryptonite, ring Kryptonite för att få kombinationen. Om kombinationen ändras efter registreringen, se till att uppdatera registreringen med Kryptonite.

För att registrera kombinationen, fyll i formuläret på Kryptonites webbplats: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination**.